

**Achtung: Dieser Text ist ein Auszug aus den „Ergänzenden Hinweisen“ im Ordner 01/02/02!**

## Der Aufbau auf einen Blick

- 1) Gerät waagrecht mit den Ständern nach oben zu zweit tragen**, zuerst Matten und die anderen Geräte, zum Schluss das Mini-Trampolin aufbauen; beim Abbau ist es umgekehrt



- 2) Gerät hochkant stellen, aufklappen, je einen Fuß einsetzen und so Gestell festhalten.**



- 3) Mittelstütze mit beiden Händen leicht aus der oberen Führung herausziehen und in die untere Halterung einführen. Andere Seite drücken/schieben oder Gerät drehen, um Hebel ziehen zu können**



- 4) Um den Neigungswinkel zu verstellen, Schraube aufdrehen und inneres Rohr hineinschieben oder herausziehen; Schraubensicherung wieder anziehen. Verspannungen, Gleitschutz, Schraubenfestigkeit überprüfen**



- 5) Bis zur Freigabe (und auch bei Unterbrechungen innerhalb eines methodischen Ablaufs) muss das Trampolin hochkant gestellt oder auf die Sprungfläche gelegt werden.**

